



Numer obwodu	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Nazwa obwodu	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Przewód	---	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Moc	---	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Numer obwodu	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Nazwa obwodu	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Przewód	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Moc	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



-F25 "C",4P	Ogranicznik przepięć	1 szt.
-Q2	Rozłącznik izolacyjny	1 szt.
	Uziemienie	1 szt.
-F62	Wyłącznik nadmiarowoprądowy	34 szt.
-F53	Wyłącznik różnicowoprądowy 4L	3 szt.

Numer obwodu	49	50	51	52	53	54	55	56	57
Nazwa obwodu	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Przewód	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Moc	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3