




sposób wzmocnienia/poszerzenia fundamentów istniejących



sposób mocowania proj.słupów w istniejącej ławie/słupie fund.



Szczegóły łączenia prętów w schodach fundamentowych



UWAGA:
-z fundamentów w oznaczonych miejscach wypuścić pręty słupów S10, S11, S12, S13 i S14
-ściany zewnętrzne podziemne piwnic zbroić poziomo prętami Ø6mm umieszczonych w spoinach poziomych muru
-wymiały doposażać/zwyfikować na budowie
-w razie wystąpienia wody gruntowej wykonać drenaz opaskowy wg odrębnej dokumentacji

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE		08.2020r.
MARCIN KLEN	83-340 SIERKOWICE UL. DWORKOWA 1	1:100/20
Gmina Sierkowice		
OBJEKT:	ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY ORAZ INFRASTRUKTURY KOLEJUJĄCEJ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ dz. nr 101/5; 101/4; 105/5; 104/1 obr. Długi Kierz. Gmina Sierkowice	
NAZWA PRACOWNI:	RZUT FUNDAMENTÓW	
PROJEKTANT:	RYS. NR K-02	